



## Használati Útmutató Coffee Cube LX

### Kávéfőzőgép beüzemelése

A kávéfőzőgépet az általános biztonsági előírásoknak megfelelően helyezze egy stabil, vízszintes felületre. A gép drótvét a dugja egyelőre a fali konktorba. Húzza el a gép víztartályának fedelét (A) úgy, hogy a gép hátsó részén található fehér műanyag kulcsot jobbra elfordítja. Emelje ki a víztartályt a helyéről (B). Töltse meg a víztartályt vízzel a jelzett maximális szintig, majd helyezze vissza a helyére. Zárja vissza a víztartály fedelét. A víztartályba kizárólag ivóvizet szabad tölteni. Ne töltsenek bele szénsavas vizet, tejet vagy bármilyen más folyadékot. A géphez mellékelte kábel megfelelő végét csatlakoztassák a gép hátuljában található csatlakozóba (F1). A kábel másik végét dugja be a falban található konktorba, majd kapcsolja a főkapcsolót az 1-es pozícióba. Bekapcsoláskor a gép kapcsolótábláján (T) található 3 lámpa (C, D és E) és a pohártartó lámpája (J) kigyullad. Egy pár perc után a gép felmelegedését követően a kapcsolótáblán található hőmérsékletjelző (E) pirosról zöld színre vált. Helyezzen egy csészét a csészerácsra (M), amely az adogoló (I) alatt található. Emelje fel a kart (G) a gép tetején és helyezzen a kapszulanyílásba (H) egy Itaca kapszulát. Hajtsa vissza eredeti állapotába a kart (G). A kapcsolótáblán található lámpák (N2, P2, és Q2) elkezdnek villogni, várva arra, hogy a megfelelő mennyiségű adagolást kiválasszuk. Nyomja meg az N1 gombot rövid kávé, a P1 gombot közepes mennyiségű, és a Q2 gombot hosszú kávé adagolásához. Forró víz adagolásához helyezzen egy poharat a forróvíz-adagoló (S) alá és a kapcsolótáblán található csapot ábrázoló gombot (R) nyomja folyamatosan addig, amíg a kívánt mennyiségű forróvizet ki nem folyik.

**Figyelem:** ne emelje fel a kart (G) mialatt a kávégép akár kávé, akár forróvizet adagol.

**Figyelem:** a vízcséppet ábrázoló gomb (D) a kapcsolótáblán zöldről pirosra változik, amennyiben a víztartályban kevés víz található. Ilyenkor a gép az utolsó pohár kávé még lefőzi, de utána minden további főzést leállít. A főkapcsolót kapcsolják le. A víz utántöltését a már fent említett lépések alapján végezze el.

**Figyelem:** Kb. 50 adag kávé lefőzése után a zacstartófiókat ábrázoló lámpa (C) zöld fényről pirosra vált, így jelezvén, hogy a zacstartófiók az elhasznált kapszulákkal megtelt. Üritse ki a zacstartófiókat majd tartsa nyomva a STOP gombot 5 másodpercig, hogy a zacstartófiókat ábrázoló piros lámpa visszaváltson zöld színre.

**Figyelem:** Mind a kávé adagoló cső, mind a forróvizet adagoló cső felforrósodik a kávégép működése során. Vigyázzanak, hogy ezekről felületi égést ne okozzon.



### Főzési mennyiség programozása

A főzési mennyiséget kávéfajtánként a gyártó előre beállította. Amennyiben a gyári beállításokon változtatni kívánnak, úgy az alábbiak szerint járjanak el:

A kapcsolótáblán található lámpák (N2, P2, és Q2) a főzés szünetelése alatt nem világítanak.

- Ahhoz, hogy a rövid kávé főzési mennyiségét beállítsuk, tartsa nyomva az N1-es gombot. A gomb elkezd zölden villogni. Helyezzen egy csészét a csészerácsra (M), amely az adogoló (I) alatt található. Emelje fel a kart (G) a gép tetején és helyezzen egy Itaca kapszulát a kapszulanyílásba (H). Hajtsa vissza eredeti állapotába a kart (G). A főzés elindul. Amikor a rövid kávénak megfelelő mennyiséget a gép az Ön meglátása szerint lefőzte, úgy nyomja meg a STOP gombot. A rövid kávé főzési mennyiségét így most beállította.

- Ahhoz, hogy a közepes kávé főzési mennyiségét beállítsuk, tartsa nyomva az P1-es gombot. A gomb elkezd zölden villogni. Helyezzen egy csészét a csészerácsra (M), amely az adogoló (I) alatt található. Emelje fel a kart (G) a gép tetején és helyezzen egy Itaca kapszulát a kapszulanyílásba (H). Hajtsa vissza eredeti állapotába a kart (G). A főzés elindul. Amikor a közepes kávénak megfelelő mennyiséget a gép az Ön meglátása szerint lefőzte, úgy nyomja meg a STOP gombot. A közepes kávé főzési mennyiségét így most beállította.

- Ahhoz, hogy a hosszú kávé főzési mennyiségét beállítsuk, tartsa nyomva az Q1-es gombot. A gomb elkezd zölden villogni. Helyezzen egy csészét a csészerácsra (M), amely az adogoló (I) alatt található. Emelje fel a kart (G) a gép tetején és helyezzen egy Itaca kapszulát a kapszulanyílásba (H). Hajtsa vissza eredeti állapotába a kart (G). A főzés elindul. Amikor a hosszú kávénak megfelelő mennyiséget a gép az Ön meglátása szerint lefőzte, úgy nyomja meg a STOP gombot. A hosszú kávé főzési mennyiségét így most beállította.

A gép memóriájában a programozott mennyiségek addig tárolódnak, ameddig újból át nem programozzák a mennyiségeket.

### Általános biztonsági előírások

A kávéfőzőgépen kizárólag az **Itaca Espresso rendszer** által gyártott kávé-, illetve teakapszulákat szabad használni. A kávéfőzőgép más célú használata illetve más szabványú kapszulák használata nem megfelelő alkalmazást jelent. Nem megfelelő használatból eredő gépben keletkezett károkkért vagy személyi sérülésekért sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem a kereskedő nem vállal felelősséget.

- A kávéfőzőgépen főzött melegitalok rendkívül forróak. Tartsák távol a gépet a gyerekektől.
- A kávéfőzőgép kicsomagolását követően győződjene meg arról, hogy a gép sérülésmentes. Amennyiben jelét látják bármilyen sérülésnek, úgy a gépet ne használják, azonnal szóljanak a szervizközpontnak.
- A kávéfőzőgép megfelelő működtetéséhez mindenképpen egy stabil, vízszintes felületet válasszanak.
- A kávéfőzőgép hálózatba történő csatlakoztatása előtt győződjene meg arról, hogy az áramellátás 220V-e.
- Mialatt a gép áram alatt van, semmiféle eszközzel vagy kézzel ne nyúljanak a kávégép nyílásaiba.
- Vizes kézzel ne nyúljanak a géphez mialatt a gép áram alatt van.
- A kávéfőzőgép víztartályát kizárólag a maximum jelzett szintig töltsék fel vízzel.
- Ne tisztítsák a gépet vizes ronggyal mialatt a gép áram alatt van.
- Kizárólag vizes ronggyal tisztítsák a gépet. Ne mártsák a gépet vízbe vagy más folyadékba.
- Ne helyezték a gép víztartályát vagy a zacstartófiókat a mosogatógépbe.
- Ne használják a gépet a szabadban.

### Gép tisztítás

Kapcsolja le a gépet és a konktorból húzza ki az áramcsatlakozót. A gép tartozékait egy nedves ronggyal töröljék le. A gép kávéadagoló-csővét vízzel öblítsék le, így az esetlegesen rászáradt kávémaradványok lemosódnak. Mind a gép víztartályát, mind a zacstartófiókat vízben mossák el és kizárólag száraz állapotban helyezték vissza a helyükre.

### Műszaki adatok

Áramellátás:	220-240 V 50Hz
Kapacitás:	1030 W – 4.5 A
Méretek:	320x320x320cm
Súly:	8.350 kg
Víztartály kapacitása:	3000cc

### CE Megfeleléségi Nyilatkozat

Gyártó **Locati Trading srl**, (Székhely: Via Boccaccio 45/d, 20123 Milano, Olaszország) ezúton teljes felelősséggel nyilatkozik, hogy a jelen használati útmutatóban leírt express kávéfőzőgép: Coffee Cube (gyártási év: 2006, áramellátás: 220-240 V 50Hz) az alábbi szabványoknak teljes egészében megfelel: CEI EN 60335-1/1998, CEI EN 60335-2-15/1997 és ezekkel összhangban a Low Voltage Directive EEC 73/73 és EEC 93/68 szaványainak is eleget tesz: EN 55014-1/2001, EN 61000-3-2/1995, EN 61000-3-3/1995, EN 55014-2/1997, EN 61000-4-2/1995, EN 61000-4-4/1995, EN 61000-4-5/1995, EN 61000-4-6/1996, EN 61000-4-11/1994.